

EPSON	DYE/PIG	COLOR	DEM CARTRIGE	IMPRESORA
E0010-01LB/ 20LB	DYE	● BLACK	T0771##, T0781##, T0791##, T0801##, T0811##, T0821##, T0851## T0811N##, T0821N## T6641/ T6721/ T6761/ T6771/ T6781 T7011/ T7021/ T7031/ T7111	Stylus Photo 1390/ 1400/ 1410/ 1430W/ 1500W/ R260/ R265/ R270/ R280/ R285/ R290/ R295/ R360/ R380/ R390/ RX560/ RX580/ RX585/ RX590/ RX595/ RX610/ RX680/ RX685/ RX690/ P50/ T50/ T59/ TX650/ TX659/ TX700W/ TX710W/ TX720W/ TX800FW/ TX810FW/ TX820FWD/ PX650/ PX660/ PX700W/ PX710W/ PX720WD/ PX730WD/ PX800FW/ PX810FW/ PX820FWD/ PX830FWD, Stylus NX635, Artisan 50/ 635/ 1430 Epson L100/ L101/ L110/ L120/ L130/ L132/ L200/ L201/ L210/ L220/ L222/ L300/ L301/ L303/ L310/ L312/ L350/ L355/ L360/ L362/ L365/ L366/ L375/ L455/ L456/ L555/ L566/ L565/ L1300 EcoTank ET-2500/ ET-2550/ ET-4500/ ET-14000 WorkForce Pro WP-4000/ 4010/ 4011/ 4020/ 4023/ 4090/ 4091/ 4500/ 4511/ 4520/ 4521/ 4530/ 4531/ 4533/ 4540/ 4590 40150N/ 40250W/ 40950N/ 45150N/ 45250NF/ 45350WF/ 45450TW/ 4595DNF Epson Discproducer PP-50/ 5080/ 100N/NS/AP
			T6731/ T6741	Epson L800/ L801/ L805/ L810/ L850/ L1800
E0010-01LC/ 20LC	DYE	● CYAN	T0772##, T0782##, T0792##, T0802##, T0812##, T0822##, T0852## T0812N##, T0822N## T6642/ T6722/ T6762/ T6772/ T6782 T7012/ T7022/ T7032/ T7112 T1702/ T1712/ T1762/ T1772/ T1802/ T1812	Stylus Photo 1390/ 1400/ 1410/ 1430W/ 1500W/ R260/ R265/ R270/ R280/ R285/ R290/ R295/ R360/ R380/ R390/ RX560/ RX580/ RX585/ RX590/ RX595/ RX610/ RX680/ RX685/ RX690/ P50/ T50/ T59/ TX650/ TX659/ TX700W/ TX710W/ TX720W/ TX800FW/ TX810FW/ TX820FWD/ PX650/ PX660/ PX700W/ PX710W/ PX720WD/ PX730WD/ PX800FW/ PX810FW/ PX820FWD/ PX830FWD, Stylus NX635, Artisan 50/ 635/ 1430 Epson L100/ L101/ L110/ L120/ L130/ L132/ L200/ L201/ L210/ L220/ L222/ L300/ L301/ L303/ L310/ L312/ L350/ L355/ L360/ L362/ L365/ L366/ L375/ L455/ L456/ L555/ L566/ L565/ L1300 EcoTank ET-2500/ ET-2550/ ET-4500/ ET-14000 WorkForce Pro WP-4000/ 4010/ 4011/ 4020/ 4023/ 4090/ 4091/ 4500/ 4511/ 4520/ 4521/ 4530/ 4531/ 4533/ 4540/ 4590 40150N/ 40250W/ 40950N/ 45150N/ 45250NF/ 45350WF/ 45450TW/ 4595DNF Epson Discproducer PP-50/ 5080/ 100N/NS/AP
			T6733/ T6743	Epson L800/ L801/ L805/ L810/ L850/ L1800
E0010-01LM/ 20LM	DYE	● MAGENTA	T0773##, T0783##, T0793##, T0803##, T0813##, T0823##, T0853## T0813N##, T0823N## T6643/ T6723/ T6763/ T6773/ T6783 T7013/ T7023/ T7033/ T7113 T1703/ T1713/ T1763/ T1773/ T1803/ T1813	Stylus Photo 1390/ 1400/ 1410/ 1430W/ 1500W/ R260/ R265/ R270/ R280/ R285/ R290/ R295/ R360/ R380/ R390/ RX560/ RX580/ RX585/ RX590/ RX595/ RX610/ RX680/ RX685/ RX690/ P50/ T50/ T59/ TX650/ TX659/ TX700W/ TX710W/ TX720W/ TX800FW/ TX810FW/ TX820FWD/ PX650/ PX660/ PX700W/ PX710W/ PX720W- D/ PX730WD/ PX800FW/ PX810FW/ PX820FWD/ PX830FWD, Stylus NX635, Artisan 50/ 635/ 1430 Epson L100/ L101/ L110/ L120/ L130/ L132/ L200/ L201/ L210/ L220/ L222/ L300/ L301/ L303/ L310/ L312/ L350/ L355/ L360/ L362/ L365/ L366/ L375/ L455/ L456/ L555/ L566/ L565/ L655/ L1300 EcoTank ET-2500/ ET-2550/ ET-4500/ ET-4550/ ET-14000 WorkForce WF3620 WorkForce Pro WP-4000/ 4010/ 4011/ 4020/ 4023/ 4090/ 4091/ 4500/ 4511/ 4520/ 4521/ 4530/ 4531/ 4533/ 4540/ 4590 40150N/ 40250W/ 40950N/ 45150N/ 45250NF/ 45350WF/ 45450TW/ 4595DNF Expression Home XP-30/ 33/ 102/ 103/ 202/ 203/ 204/ 205/ 207/ 212/ 214/ 215/ 225/ 302/ 303/ 305/ 306/ 312/ 313/ 315/ 322/ 323/ 325/ 402/ 405/ 406/ 412/ 413/ 415/ 422/ 423/ 425 Epson Discproducer PP-50/ 5080/ 100N/NS/AP
			T6744/ T6754	Epson L800/ L801/ L805/ L810/ L850/ L1800
E0010-01LY/ 20LY		● YELLOW	T0774##, T0784##, T0794##, T0804##, T0814##, T0824##, T0854## T0814N##, T0824N## T6644/ T6724/ T6764/ T6774/ T6784 T7014/ T7024/ T7034/ T7114	Stylus Photo 1390/ 1400/ 1410/ 1430W/ 1500W/ R260/ R265/ R270/ R280/ R285/ R290/ R295/ R360/ R380/ R390/ RX560/ RX580/ RX585/ RX590/ RX595/ RX610/ RX680/ RX685/ RX690/ P50/ T50/ T59/ TX650/ TX659/ TX700W/ TX710W/ TX720W/ TX800FW/ TX810FW/ TX820FWD/ PX650/ PX660/ PX700W/ PX710W/ PX720W- D/ PX730WD/ PX800FW/ PX810FW/ PX820FWD/ PX830FWD, Stylus NX635, Artisan 50/ 635/ 1430 Epson L100/ L101/ L110/ L120/ L130/ L132/ L200/ L201/ L210/ L220/ L222/ L300/ L301/ L303/ L310/ L312/ L350/ L355/ L360/ L362/ L365/ L366/ L375/ L455/ L456/ L555/ L566/ L565/ L655/ L1300 EcoTank ET-2500/ ET-2550/ ET-4500/ ET-4550/ ET-14000 WorkForce WF3620

EPSON	DYE/PIG	COLOR	OEM CARTRIDGE	IMPRESORA
E0010-D11LC/ 201LC	DYE	● LIGHT CYAN	T0775##, T0785##, T0795##, T0805##, T0815##, T0825##, T0855## T0815N##, T0825N##	Stylus Photo 1390/ 1400/ 1410/ 1430W/ 1500W/ R260/ R265/ R270/ R280/ R285/ R290/ R295/ R360/ R380/ R390/ RX560/ RX580/ RX585/ RX590/ RX595/ RX610/ RX680/ RX685/ RX690/ P50/ T50/ T59/ TX650/ TX659/ TX700W/ TX710W/ TX720W/ TX800FW/ TX810FW/ TX820FWD/ PX650/ PX660/ PX700W/ PX710W/ PX720W- D/ PX730WD/ PX800FW/ PX810FW/ PX820FWD/ PX830FWD Stylus NX635 Artisan 50/ 635/ 1430 Epson Discproducer PP-50/ 5080/ 100N/NS/AP
			T6735/ T6745	Epson L800/ L801/ L805/ L810/ L850/ L1800
E0010-D11LM/ 201LM	DYE	● LIGHT MAGENTA	T0776##, T0786##, T0796##, T0806##, T0816##, T0826##, T0856## T0816N##, T0826N##	Stylus Photo 1390/ 1400/ 1410/ 1430W/ 1500W/ R260/ R265/ R270/ R280/ R285/ R290/ R295/ R360/ R380/ R390/ RX560/ RX580/ RX585/ RX590/ RX595/ RX610/ RX680/ RX685/ RX690/ P50/ T50/ T59/ TX650/ TX659/ TX700W/ TX710W/ TX720W/ TX800FW/ TX810FW/ TX820FWD/ PX650/ PX660/ PX700W/ PX710W/ PX720WD/ PX730WD/ PX800FW/ PX810FW/ PX820FWD/ PX830FWD Stylus NX635 Artisan 50/ 635/ 1430 Epson Discproducer PP-50/ 5080/ 100N/NS/AP
			T6736/ T6746	Epson L800/ L801/ L805/ L810/ L850/ L1800
E0013-D11LB/ 201B FOR CISS	PIGMENT	● BLACK	T0681##, T0691##, T0711##, T0731##, T0731N##, T0881##, T0891##, T0901##, T0911##, T0921##, T092N##, T0971##, T1151##, T1171##, T1001, T1031 T1241##, T1251##, T126##, T127## T1281##, T1291##, T1301##, T1321##, T1331##, T1351##, T1361##, T1371##, T1381##, T1401##, T1411##, 1421##, T1431## T6761/ T6771/ T6781 T7011/ T7021/ T7031/ T7111 T1701/ T1711/ T1761/ T1771/ T1781/ T1801/ T1811/ T2001/ T200XL1 T7741	Stylus C79/ C90/ C91/ C92/ C110/ C120/ CX3900/ CX3905/ CX4300/ CX4900/ CX4905/ CX5000/ CX5500/ CX5501/ CX5505/ CX5510/ CX5600/ CX5900/ CX6000/ CX6900F/ CX7000F/ CX7300/ CX7310/ CX7400/ CX8300/ CX8400/ CX9300F/ CX9400Fax/ CX9475Fax/ 078/ 092/ D120/ DX4000/ DX4050/ DX4400/ DX4450/ DX5000/ DX5050 / DX6000/ DX6050/ DX7000F/ DX7400/ DX7450/ DX8400/ DX8450/ DX9400F/ S20/ S21/ S22/ SX100/ SX110/ SX115/ SX125/ SX200/ SX205/ SX210/ SX215/ SX230/ SX400/ SX405/ SX410/ SX415/ SX225W/ SX235W/ SX420W/ SX430W/ SX438W/ SX435W/ SX440W/ SX445W/ SX510W/ SX515W/ SX525WD/ SX535WD/ SX600FW/ SX610FW/ SX620FW/ T10/ T11/ T12/ T20/ T21/ T22/ T20E/ T23/ T25/ T26/ TX100/ TX101/ TX102/ TX103/ TX105/ TX106/ TX109/ TX110/ TX112/ TX113/ TX120/ TX123/ TX135/ TX129/ TX130/ TX200/ TX203/ TX209/ TX210/ TX213/ TX220/ TX228/ TX235/ TX400/ TX409/ TX410/ TX230W/ TX235W/ TX420W/ TX430W/ TX435W TX560WD/ N11/ NX100/ NX115/ NX125/ NX130/ NX200/ NX215/ NX220/ NX300/ NX305/ NX400/ NX415/ NX420/ NX510/ NX515 Stylus office T30/ T33/ T40W/ T100/ T110/ TX300F/ TX320F/ TX325F/ TX325FW/ TX510FW/ TX515FN/ TX525FW/ TX550W/ TX600FW/ TX610FW/ TX620FWD/ B40W/ B42WD/ BX300F/ BX305F/ BX305FW/ BX310FW/ BX320FW/ BX525WD/ BX535WD/ BX600FW/ BX610FW/ BX625FWD/ BX630FW/ BX635FWD/ BX925FWD/ BX935FWD/ B100 Stylus WorkForce 30/ 40/ 310/ 315/ 320/ 325/ 500/ 525/ 600/ 610/ 615/ 625/ 630/ 633/ 1100/ T42WD/ T010/ T510/ T520 WorkForce WF3010DW/ WF3520DWF/ WF3521/ WF3530DTWF/ WF3540DTWF/ WF7011/ WF7015/ WF7511/ WF7512/ WF7515/ WF7521/ WF7525/ WF3620 WorkForce Pro WP4015DN/ WP4025DW/ WP4525DNF/ WP4535DWF/ WP4545D- TWF ME 32/ 320/ 330/ 340 ME office 82WD/ 560W/ 620F/ 900WD/ 960FW/ 960 FWD Epson K100/ K200/ K300/ K301/ L655/ M100/ M101/ M105/ M200/ M205/ WP-M4011/ WF-M1030/ WF-M1560 EcoTank ET-4550 WorkForce Pro WP-4000/ 4010/ 4011/ 4020/ 4023/ 4090/ 4091/ 4500/ 4511/ 4520/ 4521/ 4530/ 4531/ 4533/ 4540/ 4590 4015DN/ 4025DW/ 4095DN/ 4515DN/ 4525DNF/ 4535DWF/ 4545DTW/ 4595DNF Expression Home XP-30/ 33/ 100/ 102/ 103/ 200/ 202/ 203/ 204/ 205/ 207/ 212/ 214/ 215/ 225/ 300/ 302/ 303/ 305/ 306/ 312/ 313/ 314/ 315/ 322/ 323/ 325/ 400/ 401/ 402/ 405/ 406/ 415/ 412/ 413/ 422/ 423/ 425
E0013-D11LC/ 201C FOR CISS		● CYAN	T0682##, T0692##, T0712##, T0732##, T0732N##, T0882##, T0892##, T0912##, T0922##, T0922N## T1002, T1032, T1242##, T1252##, T1262##, T1272## T1282##, T1292##, T1302##, T1322##, T1332##, T1352##, T1402##, T1412##, T1422##, T1432## T6762/ T6772/ T6782 T7012/ T7022/ T7032/ T7112/ T2002/ T200XL2	

